

Návod na automatická dvířka pro drůbež

Jak nastavit čas:

- Čas je nastaven ve 24 hodinovém formátu, krátce zmáčkněte tlačítko SET (červené tlačítko u displeje), abyste nastavili výchozí čas (kolik je aktuálně hodin). První skupina čísel značí hodiny začne problikávat. Zmáčkněte šipku nahoru nebo dolů, abyste přidali nebo ubrali nastavenou hodinu. Opět zmáčkněte tlačítko SET, abyste stejným způsobem nastavili minuty. Nyní máte nastaven výchozí čas. Pro nastavení času otevření dvířek opět zmáčkněte tlačítko SET.

Jak nastavit čas otevření dvířek:

- Zmáčkněte klávesu SET (červené tlačítko u displeje), abyste nastavili čas otevření dvířek. První skupina čísel značí hodiny začne problikávat. Zmáčkněte šipku nahoru nebo dolů, abyste přidali nebo ubrali nastavenou hodinu. Opět zmáčkněte tlačítko SET, abyste stejným způsobem nastavili minuty. Nyní máte nastavený čas otevírání dvířek. Pro nastavení času zavření dvířek opět zmáčkněte tlačítko SET.

Jak nastavit čas zavírání dvířek:

- Zmáčkněte klávesu SET (červené tlačítko u displeje), abyste nastavili čas zavření dvířek. První skupina čísel značí hodiny začne problikávat. Zmáčkněte šipku nahoru nebo dolů, abyste přidali nebo ubrali nastavenou hodinu. Opět zmáčkněte tlačítko SET, abyste stejným způsobem nastavili minuty. Nyní máte nastavený čas zavírání dvířek.

Po nastavení času se dvířka automaticky přizpůsobí nastavenému času, již nemačkejte žádná tlačítka. Displej zhasne. Po 5 minutách se displej vypne a přejde do úsporného módu.

Resetování času:

- Zmáčkněte a podržte tlačítko SET a čas otevírání a zavírání dvířek se vynuluje. Dvířka přejdou do manuálního módu (budete muset dvířka otevírat ručně). Pokud nastavíte čas otevírání a zavírání na stejné hodnoty (např. 9:00 hod) dvířka taktéž přejdou do manuálního módu.

Manuální mód:

- Pokud není nastaven čas otevírání a zavírání, zmáčkněte šipku nahoru nebo dolů, abyste otevřeli nebo zavřeli dvířka. Otevírají-li se nebo zavírají-li se dvířka, zmáčkněte šipku nahoru nebo dolů, abyste dvířka zastavili v dané pozici.

Málo baterie:

- Pravidelně kontrolujte stav baterie. Dochází-li baterie, na displeji se v pravém horním rohu rozsvítí kontrolka stavu baterie.